DEKraft®

Руководство по эксплуатации

EAC

Автоматические выключатели BA-300L TM DEKraft, модели 22700DEK - 22726DEK

1. Введение

Данное руководство по эксплуатации распространяется на автоматические выключатели BA-300L TM DEKraft, моделей 22700DEK-22726DEK.

2. Соответствие стандартам

Автоматические выключатели BA-300L TM DEKraft, моделей 22700DEK - 22726DEK соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-2.

3. Назначение и область применения

Автоматические выключатели предназначены для использования в силовых распределительных цепях напряжением до 400В (50/60Гц) для распределения электрической энергии, а также защиты цепей оборудования от повреждения, которые могут возникнуть из-за перегрузок, токов короткого замыкания и пониженного напряжения.

Применяются в низковольтных распределительных щитах жилых, общественных зданий, а также сетевых и промышленных объектов.

4. Правила и условия эксплуатации, монтажа и транспортирования

4.1 Правила и условия эксплуатации и монтажа

- Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 – нормальные.
- Механическая температура окружающей среды не выше +55 °С. Среднесуточная температура окружающей среды не должна превышать +40 °С. Минимальная температура окружающей среды не ниже +40 °С.
- Максимальная относительная влажность при температуре +40 °С должна быть не более 50%.
- Высота над уровнем моря – не более 2000м.
- Класс загрязнения – III (возможны токопроводящие загрязнения или сухие, негигроскопические загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации).
- Место установки должно быть защищено от дождя и снега.
- Место установки не должно подвергаться колебаниям, толчкам или вибрации.
- Срок службы изделия определен в 10 лет при соблюдении рекомендаций изготовителя по монтажу, эксплуатации и хранению.

4.2 Правила и условия хранения и транспортирования

- Хранение автоматических выключателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях;
- Температура окружающей среды при хранении должна иметь значения в диапазоне от +45 °С до +70°С.
- Относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25°С. Среднемесячное относительная влажность не более 90% при температуре +20 ±5°С.
- Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускаются броски и кантовать тару.
- Срок хранения – 3 года

5. Конструкция и принцип действия

5.1 Конструкция

Выключатель ВА-300L стационарного исполнения состоит из следующих основных сборочных единиц:

• Основание (1), крышки выключателя (2). Состоит из из поддерживающей горячей пластмассы.

1 2



• Мерные пружины выбора для присоединения внешних проводников предназначены для присоединения медных шин и проводов с кабельными наконечниками.

• Механизм расцепления. Он имеет три положения: «включено», «выключено», «расцеплено» и находится в средних полюсах. Работа механизма расцепления осуществляется от ручки управления (4). Он переходит в состояние «расцеплено» в результате воздействия на «нормально» механизма расцепителя одного из устройств: теплового расцепителя, электромагнитного расцепителя, электронного расцепителя, независимого расцепителя, а также расцепителя минимального напряжения. Для выхода выключателя из состояния «расцеплено» выключатель надо перевести в положение

«выключено». Для проверки механизма расцепления на корпусе автомата имеется кнопка «тест», нажатие на которую имитирует подачу сигнала на отключение одним из расцепителей на расцепляющее устройство.

• Неподвижная и подвижная контактные системы (3), состоящие из неподвижных (4) и подвижных контактов (5) в каждом полюсе. Силовые контакты выполнены из сплава серебра, кадмия и графита, имеют высокую теплопроводность и электропроводность. Материал контактов имеет высокую температуру плавления, высокую твердость, низкое контактное сопротивление и высокую устойчивость к коррозии под воздействием электрической дуги. Токопроводящие элементы, применяющие в контактах, изготовлены из пластин чистой меди, обладающих определенной прочностью.

• Теплового расцепитель (6). Представляет собой биметаллические пластины, находящиеся в каждом из трех полюсов, воздействующих на механизм расцепления. Нагрев пластин осуществляется посредством шинного элемента, по которому течет ток.

• Электромагнитный расцепитель (7) « катушки, находящиеся в каждом из трёх полюсов, сердечник которых воздействует на механизм расцепления.

«Дугогасительные камеры (8) в виде набора толстых стальных пластин, закрепленных в изоляционных щелях. В момент размыкания силовых контактов образуется сильная дуга, которая под действием электромагнитных сил затягивается в камеру, где затем делится, охлаждается и рвется.

4.2. Принцип действ

Электромагнитный расцепитель

Когда в защищенной линии возникает перегрузка всегда подключение к цепи чрезмерной нагрузки (большого количества оборудования, потребляющего электроэнергию), то перегрузки заставляет электромагнитный расцепитель (6) притянуть к сердечнику. Сердечник, в свою очередь, воздействует на механизм расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, защищая тем самым линию от перегрузки.

Когда в защищенной линии возникает короткого замыкания (КЗ), сердечник электромагнитного расцепителя втягивается и тянет за собой рычаг, который воздействует на механизм расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, защищая тем самым линию от воздействия тока КЗ.

6. Структура условного обозначения

7. Технические характеристики

- Категория применения согласно ГОСТ IEC 60947-2 - А.
- Тип среды, в которой производят отключение – воздушного типа.
- Способ монтажа – на вертикальную плоскость с ручным, электромагнитным или моторным приводом с передним или задним присоединением.
- Способ монтажа – стационарный.
- Степень защиты от прикосновения и попадания посторонних тел по ГОСТ 14255:
  - IP00 для зажимов;
  - IP30 для корпуса автомата.
- Рабочие положения в пространстве – любое.
- Подключение питания – сверху, напрузным – снизу.

Табл. 1 Технические характеристики автоматических выключателей серии ВА-300

Модель	BA301L	BA302L	BA303L	BA304L	BA305L	BA306L
Технические характеристики	3P	3P	3P	3P	3P	3P
Номинальная частота сети переменного тока, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

Номинальное рабочее напряжение, Ue, В	400	400	400	400	400	400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	690, 800	800	800	800	800	800
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	6, 8	8	8	8	8	8
Номинальный ток In, А	32, 40, 50, 63	80, 100	40, 50, 63, 80, 100	100, 125, 160, 200, 225	200, 225, 250, 315, 350, 400	500, 630	630, 700, 800
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА	25		25, 40	40	35	35	35
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА	12,5		12,5, 25	20	20	20	20
Механическая износостойкость, число циклов, не менее	6000		7000	6500	4000	4000	2500
Коммутационная износостойкость, число циклов, не менее	4000		3000	1500	1000	1000	500
Сечение подключаемого провода, мм²	6x16	16x35	10x35	35x95	95x240	2x150 2x185	2x185 2x240
Сечение медной шины, мм²	-		-	-	-	500A – 2x(30x5) 630A – 2x(40x5)	2x(50x5)
Усилие затяжки винтовых болтов, Нм	6,3x7,3	9,5x10,5	9,5x10,5	9,5x10,5	19,5x20,5	29,5x30,5	29,5x30,5
Тип болтов	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
Условия эксплуатации	УХЛ4						

8. Общие указания, монтаж, эксплуатация и обслуживание устройства

8.1 Техническое обслуживание и уход

- Не реже одного раза в год необходимо проводить проверку расцепителя автоматического выключателя путем нажатия кнопки «Тест». Регулярно очищать изоляционный материал від пыль та брудну.
- У випадку спрацьовування захисту від короткого замикання слід провести внутрішній огляд вимикача, очистити дугогасильні камери (внутрішня поверхня і решітка) не рушаючи, необхідно очистити її від частин металевої окалини і оплавів. За наявності сажі рушіями подавіть подальші експлуатацію вимикача заборонюється.

8.2 Експлуатація

- Гарантується відключення розрахункових струмів КЗ, які не перевищують їх, у цикли: О-t-CO-t-CO
- Якщо автоматичний вимикач розсіяв ланцюг в результаті короткого замикання або перевантаження, спочатку необхідно усунути несправність в мережі, яка спричинила спрацьовування. Після цього можна вимкнути вимикач.

8.3 Монтаж

- Встановлення

Перевірити зовнішній вигляд вимикача і вміст упаковки.

Перевірити працездатність. Вимикачі поставляються з вимкнем у положенні «TRIP». Необхідно перевести важіль у положення «ВИКЛ». Потім слід перевести вимикач із положення «ВИКЛ» у положення «ВКЛ» і натиснути кнопку «ТЕСТ». Відпусть при цьому повинний перейти у положення «TRIP». Визначити сторону підключення живлення – затискачі 1, 3 і 5.

До вимикача слід підключати дроти з наконечниками.

Після підключення дроти необхідно вставити захисні міжфазні перегородки (входять в комплект) в пази вимикача.



Типоисполнение	Габаритные размеры, мм					Установочные размеры, мм		
	L	L1	W	H	H1	H2	a	b	Ød
BA-301 (до 63 A)	135	21	76	89	74	21	25	117	3,5
BA-301 (80 A)	150	51	65	103	87	24	-	129	4,5
BA-302	150	51	65	103	87	24	-	129	4,5
BA-303	165	64	107	124	104	24	35	126	5,5
BA-304	257	105	140	146	100	36	44	215	6,5
BA-305	270	118	182	160	106	41	58	200	7
BA-306	280	152	210	146	103	34	70	243	7

8.4 Кривые срабатывания



BA-301L



BA-302L



BA-303L (100/125/160) - 1
BA-303L (200/225) - 2

BA-304L (200/225/250) - 1
BA-304L (315/350/400) - 2



BA-305L (500) - 1
BA-305L (630) - 2



BA-306L

9. Комплектность

Упаковочный лист

№ п/п	Название	Ед. изм.	Количество
1	Автоматический выключатель ВА-300L	Установка	1
3	Руководство	шт.	1
4	Межфазные перегородки	Шт.	4
5	Набор крепежных элементов	Шт.	1

10. Гарантийные обязательства

В случае соблюдения пользователем условий эксплуатации, хранения, а также требований по надлежащему сопутствующему продукта наша компания в течение 3 лет с даты изготовления продукта производит его бесплатный ремонт или замену в случае неисправности или невозможности штатной эксплуатации, возникшие по причинам некачественного изготовления продукта. По истечении гарантийного срока предоставляются платные услуги по ремонту продукта. Платный ремонт продукта в течение срока гарантийного обслуживания также производится при обнаружении неисправностей, возникших вследствие нижеуказанных обстоятельств:

1) ненадлежащая эксплуатация, техническое обслуживание или хранение;

2) самостоятельное изменение конструкции или технологической решение;

3) повреждение продукта вследствие неосторожного обращения в процессе транспортировки или монтажа;

4) землетрясение, пожар, удар молнии, ненормальное электрическое напряжение, вторичные бедствия и другие обстоятельства непреодолимой силы.

При наличии вопросов, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или отделом клиентского обслуживания данной компании. Телефон горячей линии службы клиентской поддержки: 8 (495) 777 99 90

В период гарантийных обязательств обращаться:

Уполномоченный поставщик:
АО «Шнейдер Электрик»
125118, Россия, г. Москва, ул. Дамиана, д. 12, корпус 1, здание «А».
Тел.: 8-800-2004646 (многоканальный),
+7 (495) 777-99-90, факс: +7 (495) 777-99-94
www.schneider-electric.com, www.dekraft.ru

Произведено на совместном предприятии «Delixi Electric Ltd.»,
Адрес производства: Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, 325604, China

11. Свидетельство о приемке

Автоматические выключатели соответствуют требованиям Технического Регламенту Таможенного Союза ГОСТ, и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Штамп технического контроля изготовителя

DEKraft®

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

EAC

22700DEK–22726DEK үлгідегі BA-300L TM DEKraft автоматты сөндіргіштері

1. Кіріспе

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық 22700DEK–22726DEK үлгідегі BA-300L TM DEKraft автоматты сөндіргіштеріне таратылады.

2. Стандарттарға сәйкестік

22700DEK–22726DEK үлгідегі BA-300L TM DEKraft автоматты сөндіргіштері МЕМСТ IEC 60947-2 стандарттарына сәйкес келеді.

3. Тағайындалуы және қолдану саласы

Автоматты сөндіргіштер электр энергиясын тарату үшін 400 В (50–60 Гц) дейінгі кернеуі бар күштік тарату тізбектерін қорғану үшін, сондайақ артық кернеулерден, қысқа тұйықталу мен төмендетілген кернеу тұстарынан тұтынушы жүйені зақымдардан тізбектер мен жабдықтарды қорғау үшін қолданылады.

Тұрғын, қоғамдық тағайындардың, сондайақ жалпы және өнеркәсіптік нысандардың, сонымен қатар желілік және өнеркәсіптік нысандардың төмен вольтті тарату қалқандарында қолданылады.

4. Пайдалану, монтаждау және тасымалдау ережелері және шарттары

4.1 Пайдалану және монтаждау ережелері және шарттары

- Пайдалану шарттары МЕМСТ Р 15150-69 бойынша қалыпты.
- Қоршаған ортаның механикалық температурасы +55 °С жоғары емес. Қоршаған ортаның орташа тәулік температурасы +40 °С-тан аспауы тиіс. Қоршаған ортаның ең төмен температурасы +40 °С температурасынан аспауы тиіс.
- +40 °С температурасында ауаның салыстырмалы ылғалдығы 50%-дан көп болмауы тиіс.
- Теңіз деңгейінен биіктігі 2000 м-ден аспайтын жер.
- Ластану кілегі – III (тек өткізгіш ластанулар немесе күтілетін конденсациядан нәтижесінде ток өткізгіш айналатын құрғақ, тек өткізбейтін ластанулар болуы мүмкіз).
- Орнату орны жақсы жел-жауын жауғыштан болуы тиіс.
- Орнату орны тербелістерге, соққыларға немесе дірілге ұшырамауға тиіс.
- Бұйымды қолдану мерзімі өндірушінің монтаждау, эшмент ету және жөндеу жөніндегі ұсыныстарын сақтағанда 10 жыл болып белгіленген.

4.2 Сақтау және тасымалдау ережелері және шарттары

- Автоматты сөндіргіштерді сақтауы жабық орынжайларда, өндірушінің қаптамасында болуы тиіс;
- Сақтау кезінде қоршаған ортаның температурасы +45 °С дан +70 °С дейінгі мәндер болуы тиіс.
- Ауаның салыстырмалы ылғалдығы +25 °С температурасында 98%-дан аспауы керек. Орташа айлық салыстырмалы ылғалдығы +20 ± 5 °С температурасында 90%-дан аспауы керек.
- Тасымалдау жабық көліктен жүзеге асырылуы тиіс. Тарауды лақтыруға және домалатуға болмайды.
- Сақтау мерзімі – 3 жыл.

5. Құрылғының және әрекет ету принципі

5.1 Құрылғы

Стационарлық орындалудағы BA-300 сөндіргіші келесі негізгі құрау бөліктерінен тұрады.

• Негіз (1), және сөндіргіш қақпағы (2). Жанушы қолдамайтын пластмассадан тұрады.

1 2



• Сыртқы өткізгіштерді қосуға арналған мыстан жасалған қапсырғыштан тұйықтар мыстан жасалған құлақшадағы және кабельді ұстауға бар сымдарды бұрандалар беріктіруге арналған.

• Ішкерту механизмі. Оның үш күй бөлады: «қосулы», «сөндірулі», «ағытылған» және орта полюста орналасады. Ішкерту механизмінің жұмысы тетіктер мен сөндіргіш жүйесінде негізделген. Ол ағытылған күйіне ауыстырылады бірнеше: ішкерту құрылғыларының, электромагниттік ағытылғыштың, электронды ағытылғыштың, тәуелсіз ағытылғыштың, сондайақ өз ез немуру дамежиндедің жабдықталған механизмінің «жіберілмеген» күйіне ауыстырылады. Ажыратқыштың «ағытылған» күйінен шығу үшін оны «сөндірулі» күйіне ауыстыру керек. Құралды механизмін тексеру үшін автоматтың корпусында «тест» түймесі бар, оған басу қорғаныштандырудың берілуін құрылғының құрылғысы сөндіруу

дабылын беруді ұсынады.

• Бүйір полюстар жылжымайтын (3), және жылжымалы (4) түйіспелерден тұратын жылжымайтын (5) және жылжымалы түйіспелі жүйелер). Күштік түйіспелер күміс, кадмий, жоғарғы және графиттің қоспасынан орындалған, жоғары жылу өткізгіштікке және электр өткізгіштікке ие. Түйіспелердің материалы балқудың жоғары температурасына, жоғары қаттылыққа, төмен түйіспелі қарсылыққа және электр дағасын әсер етуден коррозияға қарсы жоғары төзімділікке ие болып табылады. Түйіспелерге жасалатын ток өткізгіш бөлшектер белгілі тығыздыққа ие таза мыстың пластинкаларынан жасалған.

• Жылу қорғағышқа (6). Құрамдас металдың жолақтарын, олардың әрқайсысында орналасқан полюстің үш полюсінің әрқайсысында орналасқан биметалл пластинкалар болып табылады. Пластиналардың қызуы ажырату механизміне әсер ететін құйма элементі арқылы ағатын токпен жүзеге асырылады.

• Ораушы қалқандағылардың биіктігіне, қалың құйма пластиналардың жиынтығы түрінде сөндіргіш камерадағы (8). Күштік түйіспелердің ажырағанға сәтінде жоғарғы күші дағаға пайда болады, ол электромагниттік күштердің әсерінен камераға тартылады, ол жерде жойғыш бөлігінің, салқындайды және жылтылады.

5.2 Принцип дә

Электромагниттік расцепителем»

Қосе в ені, ық заңнышталы, анемас перевалтаемая анасордя подключения до линиста надежного навигавания (желюсі кіпьюсті) обладания, яне отсижвс электроэнергіо), струи перевалтаемая закусус эпучтися бжигательну пластину. Вона, в свою чергу, штовак важель, якиЙ дя на механізм розчеплення. Рухомий контакт відходіть від нерухомого, здійснюючи захист лінії від перевантаження.

Коли в лінії, що захищається, виникає струм короткого замикання (КЗ), сокердя електромагнітного розчеплювача втягується і тягне за собою важіль, який дя на механізм розчеплення. Рухомий контакт відходіть від нерухомого, здійснюючи захист лінії від перевантаження.

6. Структура умовного позначення



7. Технічні характеристики

- Категорія застосування согласно до стандарту МЕК 60947-2 – А.
- Тип середовища, у якому здійснюється відключення – повітряного типу.
- Конструкція – відкритого виконання з ручним, електромагнітним або моторним приводом з переднім або задним приєднанням.
- Тип монтажу – стаціонарний.
- Ступінь захисту від торкання та потяжу навколишнього середовища відповідно до стандарту ГОСТ 14255:
  - IP00 для затискачів;
  - IP30 для корпусу автоматичного вимикача.
- Робоче положення в просторі – довільне.
- Підключення живлення – зверху, навантаження – знизу.

Табл. 1 Технічні характеристики автоматичних вимикачів серії ВА-300

Модель	BA301L	BA302L	BA303L	BA304L	BA305L	BA306L
Технічні характеристики	3P	3P	3P	3P	3P	3P
Кількість полюсів	3P	3P	3P	3P	3P	3P
Номінальна частота змінного струму, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Номінальна робоча напруга Ue, В	400		400	400	400	400
Номінальна напруга ізоляції Ui, В	690, 800		800	800	800	800
Номінальний струм In, А	6, 8		8	8	8	8
Номінальна граничний включення здатність Icu, кА	25		25, 40	40	35	35	35
Номінальна робоча вимикаюча здатність Ics, кА	12,5		12,5, 25	20	20	20	20
Механічна, кількість циклів, не менше	6000		7000	6500	4000	4000	2500

– Міді гудинні затискачі для підключення мідних шин або проводів із кабельними наконечниками.

– Механізм розчеплювання. Має три положення: «вимкнений», «вимкнений» та «розчеплений» і знаходиться у середньому полюсі. Роботу механізму розчеплювання забезпечує система важелів та ручка управління (4). Він переходить в положення «розчеплений» в результаті впливу на нього одного з розчеплювачів: теплового, електромагнітного, електронного, незалежним а також розчеплювання мінімальної напруги. Для виведення із стану «розчеплений» вимикач необхідно перевести у стан «вимкнено». Для перевірки механізму розчеплення на корпусі вимикача є кнопка «тест», натискання на яку імітує подачу на механізм розчеплення сигналу на відключення від одного з розчеплювача.

– Нерухомий і рухома контакти системи (3), що складаються із нерухомих (4) і рухомих (5) контактів на кожному полюсі. Силові контакти виготовлені зі сплаву срібла, кадмію графіту і графіту та мають високу теплопровідність і електропровідність. Матеріал контактів має високу температуру плавлення, високу твердість, низький контактний опір та високу стійкість до корозії під впливом електричної дуги. Струмопровідні елементи, що применяють до контактів, виготовлені з пластин чистої міді необхідної міцності.

– Тепловий розчеплювач (6). Являє собою біметалічні пластини, встановлені на кожному з трьох полюсів, які дять на механізм розчеплення. Пластини нагріваються від шинного елемента, через який проходить струм.

– Електромагнітний розчеплювач (7) – це котушки, встановлені в кожному з трьох полюсів, осердя яких на механізм розчеплення.

– Дугогасні камери (8) виконані із тонких сталевих пластин, закріплених в ізоляційних щілях. В момент розмикання контактів утворюється дуга, яка під дією електромагнітних сил затягується у камеру, ділиться, охолоджується та розривається.

5.2 Принцип дії

Електромагнітний розчеплювач»

Коли в лінії, що захищається, виникає перевантаження внаслідок підключення до лінії надмірного навантаження (великої кількості обладнання, яке споживає електроенергію), струм перевантаження змушує згнутися біметалічну пластину. Вона, в свою чергу, штовхає важіль, який діє на механізм розчеплення. Рухомий контакт відходить від нерухомого, здійснюючи захист лінії від перевантаження.

Коли в лінії, що захищається, виникає струм короткого замикання (КЗ), осердя електромагнітного розчеплювача втягується і тягне за собою важіль, який діє на механізм розчеплення. Рухомий контакт відходить від нерухомого, здійснюючи захист лінії від перевантаження.

Ажалтуы ең кіп сөндіргіш қабілеттілігі Icu, кА	12,5		12,5, 25	20	20	20	20
Механикалық төзуге төзімділігі, коммутациялық циклдар саны, кем емес	6000		7000	6500	4000	4000	2500
Сөнуге қарсы коммутациялық төзуге төзімділігі, коммутациялық циклдар саны, кем емес	4000		3000	1500	1000	1000	500
Қосылатын сымның қимасы, мм²	6x16	16x35	10x35	35x95	95x240	2x150 2x185	2x185 2x240
Мыс шинаны қимасы, мм	-		-	-	-	500А – 2x(30x5) 630А – 2x(40x5)	2x(50x5)
Қосқыш винттердің тартуы күші, Нм	6,3x7,3	9,5x10,5	9,5x10,5	9,5x10,5	19,5x20,5	29,5x30,5	29,5x30,5
Бұрандай түрі	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
Пайдалану шарттары	УХЛ4						

8. Жалпы нұсқаулар, монтаждау, пайдалану және құрылғыға қызмет көрсету

8.1 Техникалық қызмет көрсету және күтім жасау

- Жылына бір рет(кем емес емес) «Тест» түймешігіне басу арқылы сөндіргіштің ажыратқышын тексеруді өткізу керек. Автоматты сөндіргіштен жинақтан шаңнотаяк мен ерді үнемі тазартып тұрыңыз.
- Қысқатұйықталу тұйықтау токы әрекеттенген соң, сөндіргішті шамен бойлап жылжыңыз. Қысқатұйық болғанын көздің көрінеді, сөндіргіш камераларын мен күйенің, ішкерту тұйықталуы болғанын көздің көрінеді, қысқатұйық болғаннан кейін сөндіргіш камераларын тазалаған жөн. содан кейін сөндіргіш тұйықталуы болмаса арнайтқыш жасау керек.

8.2 Пайдалану

- КТ нүктелік токтарын О-t-CO-t-CO айналасқышарлада іске асырай сөндіруге және О-t-CO айналасқышарлада іске асырайын КТ токтарын сөндіруге келісуге өтеді.
- Егер қысқатұйық тұйықталу кезінде автоматты сөндіргіш тобелті ажыратқыш жіберілген жағдайда, ең алдымен оның іске қосылуын тудырған желіні бұзылуын жойған жөн, содан кейін сөндіргіш тұйықталуы бойынша арнайтқыш жасау керек.

8.3 Монтаж

- Орнату

Сөндіргішті сыртқы түрі мен қаптамының ішіндегісін тексереді.

Жұмысқа қабілеттілігін тексереді – Закыптық күйге келтіреді автоматты сөндіргішті тетігі «TRIP» қалпында болады. «ОФФ» қалпындағы тетігі ауыстырылады. Одан әрі «ОФФ» қалпынан «ВКЛ» қалпына және «ТЕСТ» батырмасына басыңыз, сонда тетік «TRIP» қалпына ауысуы тиіс.

Құаттау жағының бағытын тексереді – оп 1, 3, 5 ашылатынына көптеуір тиіс.

Сымдарды автоматты сөндіргіштің құтқару ажырағыш күсу керек.

Өтетіктерді оңтайлану кейін фаза арасын құтқарыс қалқандарын (жиынтыққа енеді) сөндіргіштің ойықтарына қондырыңыз.

Тип корпуса	Габаритные размеры, мм					Установочные размеры, мм		
	L	L1	W	H	H1	H2	a	b	Ød
BA-301 (до 63 A)	135	21	76	89	74	21	25	117	3,5
BA-301 (80 A)	150	51	65	103	87	24	-	129	4,5
BA-302	150	51	65	103	87	24	-	129	4,5
BA-303	165	64	107	124	104	24	35	126	5,5
BA-304	257	105	140	146	100	36	44	215	6,5
BA-305	270	118	182	160	106	41	58	200	7
BA-306	280	152	210	146	103	34	70	243	7

8.4 Қисық қосқыштың ажық сызықтары



BA-301L

BA-302L



BA-303L (100/125/160) - 1
BA-303L (200/225) - 2

BA-304L (200/225/250) - 1
BA-304L (315/350/400) - 2



BA-305L (500) - 1
BA-305L (630) - 2



BA-306L

9. Жиынтықтығы

Қаптама тізімі

№ п/п	Аталуы	Өлш. бірл.	Саны
1	Автоматты сөндіргіш ВА-300L	Орнату	1
3	Нұсқаулық	Дана	1
4	Фаза аралық қалқандар	Дана	4
5	Бекіткіш элементтер жиынтығы	Дана	1

10. Кепілдікті міндеттемелер

Пайдаланушы нөмірлеу шартын сақтаған жағдайда, өнімнің пайдалану мерзімі ішінде өндіруші өнімнің ақаусыз жұмысын қамтамасыз етеді немесе ақаулы бөлшектерді ауыстырады. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін бұйымды жөндеу бойынша ақылы қызметтер ұсынылады. Кепілдік мерзімі ішінде төмендегі жағдайлардың салдарынан қарамақылаусыздар болғанда бұйымды ақылы жөндеу жүргізіледі:

1) қызмет көрсетудің, сақтаудың немесе пайдаланудың дұрыс емес;

2) өз қолымен түзетулерге, жарамсыз профилактикаға жасқану;

3) өнімді тасымалдау немесе орнату барысында абайсызда зақымдану себебінен бұйымды зақымдау;

4) жер сілкінісі, өрт, жайлаған тоқ, қалыпты электрлік кернеу, өзінді реттік жағдайлар және өзге мәжбүрлеуін күш жағдайлары.

Сұрақтарыңыз болған жағдайда, өтінемін, сіздің дилеріңізбен немесе осы компанияның клиенттерге қызмет көрсету бөлімімен байланысыңыз. Клиенттерді қолдау қызметінің тікелей байланыс телефоны: 8 (495) 777 99 90.

Кепілдікті міндеттемелер кезеңінде жүгіну қажет:

Уәкілетті жеткізуші:
«Шнейдер Электрик Украина» ТОВ
04073, Украина, Київ, пр. Степана Бандери,13-Ә, літера «А»
Тел.: 044 538 14 70; Факс 044 538 14 71
https://www.schneider-electric.ua www.dekraft.com
E-mail: ua.cce@schneider-electric.com

Өнімнің «Delixi Electric Ltd.» бірлескен кәсіпорнында өндірілген.
Өндіруші мекенжайы: Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, 325604, China,

11. Қабылдау туралы куәлік

Автоматты сөндіргіштер МЕМСТ Кедендік Одағының Техникалық Регламентінің талаптарына сәйкес келеді және пайдалануға жарамды болып танылған.

Дайындалған күні: _____

Өндіруші кәсіпорын техникалық бақылау мөртабанды

DEKraft®

Інструкція з експлуатації

EAC

Автоматичні вимикачі BA-300L TM DEKraft, моделі 22700DEK – 22726DEK

1. Вступ

Дана інструкція з експлуатації розповсюджується на автоматичні вимикачі BA-300L TM DEKraft моделей 22700DEK – 22726DEK.

2. Відповідність стандартам

Автоматичні вимикачі BA-300L TM DEKraft моделей 22700DEK – 22726DEK відповідають стандарту МЕК 60947.

3. Призначення та область застосування

Автоматичні вимикачі призначені для використання в силових розподільних мережах напругою до 400 В (50/60 Гц). Вони застосовуються для комутації та захисту електричних ланцюгів від перевантаження, короткого замикання та падіння напруги.

Вимикачі призначені для встановлення у низьковольтних розподільних щитах житлових та офісних будівель, на промислових об'єктах та електричних підстанціях.

4. Умови експлуатації і транспортування та вимоги до місця встановлення

4.1 Умови експлуатації та вимоги до місця встановлення

- Механічні умови експлуатації відповідно до стандарту ГОСТ 15150-69 – нормальні.
- Максимальна температура навколишнього середовища +55 °С. Середньодобова температура навколишнього середовища не вище +40 °С. Мінімальна температура навколишнього середовища: +40 °С.
- Максимально допустима відносна вологість повітря при температурі +40 °С: 50 %.
- Висота над рівнем моря: не вище 2000 м.
- Ступінь забруднення – III (сторонні/розові забруднення або сухі нехигроскопічні забруднення, які можуть стати струмопровідними через очікувану конденсацію).
- Місце установки має бути захищеним від атмосферних опадів.
- Місце установки не повинне піддаватися коливанням, вібрації і ударам.
- Номінальний термін служби виробу складає 10 років за умов дотримання інструкцій виробника щодо монтажу, експлуатації та обслуговування.

4.2 Умови зберігання та транспортування

- Автоматичні вимикачі слід зберігати в оригінальній упаковці у закритому приміщенні.
- Діапазон допустимої температури зберігання: від +45 °С до +70 °С.
- Максимально допустима відносна вологість повітря при температурі +25 °С: 98 %. Максимальна середньомісячна відносна вологість при температурі +20 ± 5 °С: 90 %.
- Автоматичні вимикачі слід транспортувати закритим транспортом. Забороняється кидати або кантувати вироб під час транспортування.

1 2

– Мідні гудинні затискачі для підключення мідних шин або проводів із кабельними наконечниками.

– Механізм розчеплювання. Має три положення: «вимкнений», «вимкнений» та «розчеплений» і знаходиться у середньому полюсі. Роботу механізму розчеплювання забезпечує система важелів та ручка управління (4). Він переходить в положення «розчеплений» в результаті впливу на нього одного з розчеплювачів: теплового, електромагнітного, електронного, незалежним а також розчеплювання мінімальної напруги. Для виведення із стану «розчеплений» вимикач необхідно перевести у стан «вимкнено». Для перевірки механізму розчеплення на корпусі вимикача є кнопка «тест», натискання на яку імітує подачу на механізм розчеплення сигналу на відключення від одного з розчеплювача.

– Нерухомий і рухома контакти системи (3), що складаються із нерухомих (4) і рухомих (5) контактів на кожному полюсі. Силові контакти виготовлені зі сплаву срібла, кадмію графіту і графіту та мають високу теплопровідність і електропровідність. Матеріал контактів має високу температуру плавлення, високу твердість, низький контактний опір та високу стійкість до корозії під впливом електричної дуги. Струмопровідні елементи, що применяють до контактів, виготовлені з пластин чистої міді необхідної міцності.

– Тепловий розчеплювач (6). Являє собою біметалічні пластини, встановлені на кожному з трьох полюсів, які дять на механізм розчеплення. Пластини нагріваються від шинного елемента, через який проходить струм.

– Електромагнітний розчеплювач (7) – це котушки, встановлені в кожному з трьох полюсів, осердя яких на механізм розчеплення.

– Дугогасні камери (8) виконані із тонких сталевих пластин, закріплених в ізоляційних щілях. В момент розмикання контактів утворюється дуга, яка під дією електромагнітних сил затягується у камеру, ділиться, охолоджується та розривається.

5.2 Принцип дії

Електромагнітний розчеплювач»

Коли в лінії, що захищається, виникає перевантаження внаслідок підключення до лінії надмірного навантаження (великої кількості обладнання, яке споживає електроенергію), струм перевантаження змушує згнутися біметалічну пластину. Вона, в свою чергу, штовхає важіль, який діє на механізм розчеплення. Рухомий контак